

Rengøring af bundsugerens filterposer

Filterposen skal altid skylles umiddelbart efter bundsugeren tages op af bassinet, og skal som minimum holdes fugtig til den rengøres grundigt. Skal poserne vaskes i maskine, er det ligeledes vigtigt, at de ikke tørrer ud før vask.



Vend filterposen på vrangen og skyl med koldt vand, for at fjerne synligt snavs.

Filterposer kan vaskes i vaskemaskine ved **Max. 30°C**.

Vaskes poserne ved højere temperatur, beskadiges de små fine fibre i posen, og filtreringsevnen forringes.



Vi anbefaler ikke brug af vaskemiddel, da det kan påvirke vandkvaliteten i din pool. **OBS! Brug aldrig skyllemiddel!**

TIP: Poserne kan med fordel lægges i blød i en let afkalkende opløsning (f.eks. en eddikeopløsning), for at fjerne kalk fra stoffet.

Efter vask hænges poserne til tørre, hvorefter de er klar til brug igen. Husk at vende syninger og luvsiden indad, når posen sættes i bundsugeren.

Husk, at når luven (de fine tråde på posernes inderside) er borte, er det tid til at udskifte poserne.

Kontakt LML SPORT, hvis du har spørgsmål eller har brug for nye filterposer.

Version 1-2024. Forbehold for trykfejl og ændringer.



LML SPORT | Sverigesvej 12 | 8700 Horsens | +45 86933922 | info@lml-sport.dk | www.lml-sport.dk