

Svømmevinger (3-6 år) Brugervejledning

BRUGERVEJLEDNING TIL SVØMMEVINGER

Varenr. 98001

- Svømmevinger er ikke livreddende udstyr og må kun bruges under konstant, kompetent opsyn.
- Supervisoren skal være inden for rækkevidde af brugeren.
- Undlad at bide eller tygge i produktet, da de stykker, der kommer af materialet, kan udgøre en risiko for kvælning.
- Denne anordning giver ekstra opdrift i vandet, når man lærer at svømme.

PUSTES OP OG TILPASSES

- Pust svømmevingerne op med munden. Åbn sikkerhedsventilen, og pust først det ene luftkammer op. Fyld kamrene, indtil de fleste rynker er væk, og det føles fast at røre ved, men IKKE hårdt. Luk ventilen, når du er færdig.

BEMÆRK: Pump aldrig for meget eller brug trykluft til at pumpe op.

- Placer svømmevingerne på barnets overarme og pust det resterende luftkammer op.
- Sørg for, at svømmevingerne sidder korrekt og stramt omkring armen. Blæs ikke for meget op så barnets blodcirkulation ikke afbrydes.

BEMÆRK: For større børn er det lettere først at placere Svømmevingerne på barnet og derefter puste dem op.

TØM OG FJERN

- Træk sikkerhedsventilen ud og klem på ventilen for at lukke luften ud.
- Fjern svømmevingerne fra barnet.

VEDLIGEHODELSE OG OPBEVARING



- Skyl med vand og lufttør grundigt før opbevaring. Placer den på et tørt sted, med normale rumforhold, og ude af direkte sollys. Produktet bør ikke placeres under andre tunge genstande for at sikre, at det ikke går i stykker under opbevaring.
- Tjek jævnligt sømme og folie for revner og huller. Hvis der er fejl, bedes du kassere produktet og erstatte det med et nyt.

BEMÆRK: Ved korrekt vedligeholdelse og opbevaring er produktets levetid 4 år fra fremstillingsdatoen. Derefter bør du udskifte produktet.

BORTSKAFFELSE

Hvis produktet er slidt op, skal det klippes over og bortskaffes i henhold til lokal lovgivning. Bortskaf emballagen omhyggeligt og med omtanke. Undgå forurening. Vær en god borger og bortskaf affald på en miljøvenlig måde.

Undersøg og download produktkonformitetserklæringen via www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity

	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
 To introduce the user to the water, passive user Class A						
 To be held to improve part of a stroke active user Class C						
    To introduce the user to swimming strokes, active user Class B				✓		
	  					



Klasse A: At introducere brugeren til vandet, passiv bruger.

Klasse B: At introducere brugeren til svømmetag, aktiv bruger.

Klasse C: Til forbedring af en del af svømmetagene for aktive brugere.

Vejledning – Omtrentlig kropsvægt: Aldersgruppe

11 kg	~ 12 måneder	11 kg – 15 kg	~ 12 måneder til 24 måneder
15 kg – 19 kg	~ 24 måneder til 36 måneder	19 kg – 30 kg	~ 3 år til 6 år
30 kg – 60 kg	~ 6 år til 12 år	> 60 kg	~ over 12 år



1. ADVARSEL
2. INGEN BESKYTTELSE MOD DRUKNING
3. OVERVÅG ALTID BØRN I VAND
4. OBLIGATORISK
5. PUMP ALLE LUFTKAMRE HELT OP
6. ALLE KOMPONENTER SKAL BÆRES PÅ OVERARMENE — GÆLDER KUN SVØMMEVINGER
7. BRUGERENS KROPSVÆGT FRA 19 KG TIL 30 KG

EU typeprøvning i henhold til Regulativ (EU) 2016/425 af: Bemyndiget organ nr. 0598, SGS Fimko Oy. Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

EN 13138-1:2021+AC:2022