

BRUGSANVISNING

Læs venligst omhyggeligt før brug

Oppusteligt vandlegeredskab Trædemølle / Loop

1. Samling/adskillelse

Rul/fold loopet ud på gulvet (på et tørt område).

Kontraventilen er placeret på den ene side af loopet. Skru først sikkerhedsskruen (unbrakonøgle) i ventildækslet løs, skru derefter ventildækslet af og tryk den farvede stift i midten af ventilåbningen indad. Stiften går i indgreb, ventilen er nu åben. Hold pumpen (Bestillingsnr.: 1402) med åbningen foran ventilen og tænd for pumpen. Pust luft i vandlegeredskabet, indtil loopet er fyldt (tryktest). Fjern pumpen og tryk stiften i ventilhullet igen, så hurtigt som muligt. Stiften vender tilbage til sin oprindelige position, ventilen er lukket. Skru dækslet på igen, og skru unbrakoskruen i igen.

Bær derefter loopet ud i poolen. Træk venligst ikke loopet hen over gulvet/jorden eller kanterne af poolen!

Bemærk venligst: Der tilregnes et tryktab, på grund af materialet. Beklædt Trevira-materiale er ikke 100 % gastæt. Det er muligt at det, afhængigt af legeredskabets størrelse og indvendige volumen, skal blæses op igen efter ca. 5 timer eller maksimalt 5 dage. Temperatursvingninger fører også til tryktab.

Vigtigt: Pump ikke loopet op med en kompressor, da dette genererer for meget tryk. Det oppustelige legeredskab kan rives i stykker!

Bemærk: Legeredskaber, der udsættes for øget solstråling, bør ikke pustes for hårdt op på grund af den mulige stigning i volumen (tryktest).

Efter brug skal det oppustede legeredskab forsigtigt løftes op af vandet og må ikke trækkes ud over skarpe betonkanter. Støvsug og tør legeredskabet med håndventilatoren/pumpen, samt tøm det eventuelt for luft.

2. Brug i vandet

Kun for svømmere.

Mindste vanddybde under brug er 1,10 m.

Afstanden til bassinkanten skal mindst være 3 meter.

Loopet må ikke anvendes uden opsyn!

Det beklædte Trevira-stof er ikke helt lufttæt, så regelmæssig genoppumpning er påkrævet selv under normale forhold. Hyppigere trykprøver er især nødvendige på meget kolde eller varme dage.

Efterse legeredskabet før brug, og udskift slidte, defekte eller manglende dele.

Der må ikke flere end 3 personer i loopet samtidigt.

Velegnet til børn og unge over 6 år.

3. Kvalitetskontrol og garanti

Alle Airkraft legegenstande er højfrekvenssvejset og tryktestet i mindst 12 timer før levering (testet for tæthed). Materiale og svejsesømme underkastes også en visuel inspektion. Vi yder 2 års garanti på alle produkter. Garantien dækker materialet, svejsninger, ventiler og tilbehør.

Hvert Airkraft-produkt skal kontrolleres inden for 2 dage efter modtagelsen og holdes under tryk i mindst 5 timer. Overfladen af genstandene skal kontrolleres for transportskader.

Hvis der er fejl på materialeoverfladen eller på svejsesømmene, bedes du straks kontakte din forhandler. Rynker i materialet forårsaget af pakning af genstandene, glattes ud efter et par dage.

Et lille tryktab er forventeligt på grund af materialet. Beklædt Trevira stof er ikke 100% gastæt.

4. Vedligehold / reparation / retur pga garanti

Alle genstande skal tørres efter brug og først derefter må de rulles sammen eller foldes sammen. På fugtige genstande opstår de første skimmelpletter efter 8 - 14 dage. Ved længere tids opbevaring (f.eks. under vintersæsonen) skal det sikres, at genstandene er helt tørre på både yder- og inderside.

Snavs kan fjernes med alle konventionelle rengøringsmidler (mild sæbe osv.). Brug venligst ikke skrappe skuremidler eller ætsende rengøringsmidler.

Mindre skader (huller) kan repareres med et specielt klæbemiddel og et passende materialeplaster. Revner og større huller kan tætnes med en varmluftsvejser. Dette er muligt hos kunden selv og kan udføres med en vis øvelse. Større skader skal altid repareres på vores fabrik. Vi anbefaler et årligt serviceeftersyn.

Varer fremstillet af Airkraft, som ikke længere kan repareres, kan returneres til vores fabrik (Krefeld). Vi garanterer gratis bortskaffelse i henhold til gældende miljøstandarder.

5. Særlige sikkerhedsinstruktioner

- 1) Anvendt aldrig loopet uden opsyn.
- 2) Hop ikke ned på loopet fra andre objekter - f.eks. fra en platform.
- 3) Må ikke anvendes i mørke.
- 4) Ved brug i indendørs svømmebassiner skal der sørges for, der er tilstrækkelig afstand til loftet.
- 5) Før brug skal man altid kontrollere området omkring og under legeredskabet for at sikre, at vandet er dybt nok og fri for sten, grene, sandbarrierer og andre undervandshindringer i mindst 3 meters afstand i alle retninger.
- 6) Må ikke anvendes i hajbefængt vand eller i farvande, der kan indeholde andet havliv, der er farligt for mennesker
- 7) Brug aldrig legeredskabet i uroligt vand, stærk vind eller under tordenvejr.
- 8) Legeredskabet skal altid fastgøres med 1 - 2 forankringspunkter.
- 9) Må ikke anvendes i stærk strøm og beskyt legeredskabet mod vind i henhold til forankringsvejledningen.
- 10) Legeredskabet er ikke beregnet til vandredning.
- 11) Børns brug af legeredskabet skal altid være under voksent opsyn.
- 12) Det er forbudt at svømme og dykke under legeredskabet.
- 13) Ringe, ure og andre skarpe/spidse genstande skal fjernes før brug.




Må kun anvendes i bassiner




Læs først manualen




Børn skal holdes under opsyn




Minimumsdybde af vandet: 1,10 m



Mindsteafstand til forhindringer og andre farer: 3m



Antal brugere
Voksne:0 Børn:3




Ligger stabilt i vandet



Kræver balanceevne




Ikke for børn på 6 år eller derunder



Personstørrelse:
120 til 180 cm



Maksimal belastning:
200 Kg




Maksimalt tryk:
0,07 Bar



Spring ikke



Spring ikke, medmindre der er frit



Dyk ikke under legeredskabet



Ingen beskyttelse mod drukning



Kun for svømmere

